



Montageeinheit

Befestigen Sie die Halterung neben dem Lenkeranschluss (rechts davon). Ziehen Sie die Schraube fest an.

Befestigen Sie die Montageeinheit auf der Halterung und ziehen Sie die Schraube fest an. Stellen Sie dabei Position und Neigung der Halterung so ein, dass sich die Basiseinheit in einer Linie mit dem Lenker befindet.

Verbindungskabel von Geschwindigkeitsfühler und Trittfrequenzsensor

Die Verbinder zum Anschließen von Geschwindigkeitsfühler und Trittfrequenzsensor befinden sich an der Montageeinheit.

Soll das Trittfrequenzsensorkabel abgenommen oder eines der Kabel ersetzt werden, so ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Lösen Sie die Schraube unten an der Montageeinheit und nehmen Sie die Verbinderabdeckung ab.
2. Ziehen Sie den Verbinder heraus. Falls Sie ihn nicht ersetzen wollen, decken Sie die leere Stelle mit dem mitgelieferten Einsatz ab, setzen Sie die Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie mit Hilfe der Schraube.

Basiseinheit

Stecken Sie die Basiseinheit von oben nach unten auf die Montageeinheit auf. Zum Herausziehen heben Sie die Basiseinheit an.

Achtung: Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Basiseinheit nicht kurzgeschlossen werden.

DEUTSCH