



Bike fitter: Stack 660 mm Reach 371  
 mit 100 mm Vorbau,  $-6^\circ$ , 20 mm Spacer

RG 62, Vorbau 105 mm,  $-6^\circ$ , 10 mm Spacer

$\Rightarrow$  Umbar auf 90 mm,  $+6^\circ$ , 20 mm Spacer

$\hookrightarrow$  Stack:  $649 \text{ mm} + 16 \text{ mm} = 665 \text{ mm}$

Reach:  $391 \text{ mm} - 16 \text{ mm} = 375 \text{ mm}$

$\Rightarrow$  Umbar auf 105 mm,  $+6^\circ$ , 20 mm Spacer

$\hookrightarrow$  Stack:  $649 \text{ mm} + 22 \text{ mm} = 671 \text{ mm}$

Reach:  $391 \text{ mm} - 2 \text{ mm} = 389 \text{ mm}$